РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АО "ПРЕДПРИЯТИЕ В-1336"

Табло выносное

ТБ-2.5

паспорт

1336.426468.005ПС

1. Назначение

Табло выносное ТБ-2.5 предназначено для индикации параметров работы прибора ИВЭ-50-П во взрывоопасной зоне. Табло выносное ТБ-2.5 по месту включения в линию может быть как оконечным, так и проходным.

2. Устройство

2.1. На лицевой панели табло (рис. 1) находятся пять цифровых индикатора, которые предназначены для отображения различных технологических параметров, выбор и настройка которых осуществляется при заказе. В нижней части корпуса расположена кнопка "ЯРКОСТЬ".

Рис.1. Табло выносное ТБ-2.5 модель СТК5.

2.2. Табло выносное ТБ-2.5 имеет три способа крепления и установки. Модель МК5 предназначена для крепления табло на мачту. Модель СК5 предназначена для крепления табло на стену. Модель СТК5 предназначена для установки табло на вертикальную стойку.

3. Технические характеристики

3.1. Напряжения питания постоянного тока от прибора ..... от 10 до 15 В
3.2. Разрядность цифровых индикаторов 4
3.3. Диапазон рабочих температур ..... от -40 до +50 °С
3.7. Отн. влажность воздуха при +25 °С ..... не более 98 %
3.8. Габаритные размеры ..... 310 х 460 х 460 мм
3.9. Масса ..... не более 8.0 кг
3.10. Степень защиты от влаги и пыли ..... IP 65
3.11. Уровень и вид взрывозащиты 1ExibIIAT5
3.12. Параметры искробезопасных цепей ..... Ui ≤ 12В
Li ≤ 0.1 мГн
Ii ≤ 399 мА
Ci ≤ 0.2 мкФ

4. Маркировка

4.1. На лицевой панели табло нанесены следующие знаки и надписи:
- наименование табло
- маркировка по взрывозащите по ГОСТ Р 51330.0-99
- знак обязательной сертификации

4.2. На правой стенке табло нанесены следующие знаки и надписи:
- наименование табло
- номер модели
- порядковый номер табло по системе нумерации предприятия-изготовителя
- год выпуска

5. Транспортирование и хранение

5.1. Упакованное табло выносное может транспортироваться любым крытым видом транспорта.

5.2. Транспортирование железнодорожным транспортом должно производиться крытым подвижным составом в соответствии с "Правилами перевозок грузов", МПС РФ. Расстановку и крепление грузовых мест следует производить в соответствии с нормами и требованиями действующих "Технических условий погрузки и крепления грузов" МПС РФ.

5.3. Транспортирование автомобильным транспортом должно производиться в соответствии с "Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом", утвержденными Министерством автомобильного транспорта РФ.

5.4. Транспортирование воздушным транспортом должно производиться в соответствии с "Руководством по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях ", утвержденным Министерством гражданской авиации РФ.

5.5. Транспортирование речным транспортом производится в соответствии с Правилами перевозок грузов, утвержденными Министерством речного флота РФ.

5.6. Условия транспортирования табло выносного в части воздействия механических факторов Л по ГОСТ 23216-78, в части воздействия климатических факторов 5 (ОЖ 4) по ГОСТ 15150-69.

5.7. Хранение табло выносного должно соответствовать условиям 1(Л) по ГОСТ 15150-69 при отсутствии коррозийной среды.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие табло выносного ТБ-2.5 требованиям ТУ при соблюдении условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации индикатора веса 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю.

6.2. При обнаружении неисправности в период гарантийных обязательств потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки табло предприятию-изготовителю по адресу:

614990, г. Пермь Комсомольский пр., 34 к. 614 или вызова его представителя по телефону:

коммерческий отдел: **(342) 219-60-20, 219-60-30, 212-74-93**
производственный отдел: **(342) 213-29-28**
отдел разработки: **(342) 290-55-00**
факс: **(342) 212-97-65**

Дата ввода в эксплуатацию: _____

_____ _____

подпись Фамилия И.О.

7. Свидетельство о приемке.

Табло выносное ТБ-2.5 модель _____ заводской № _____ соответствует техническим условиям ТУ 3666-072-46777136-2004 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Контролер ОТК _____